M-MANU200889-02 I-O OATA

ブロードバンドルーター ETG2-DR

セットアップガイド

本紙では本製品を使用してインターネットに接続する手順を説明しています。


お買い上げ時のレシートや領収書はご購入日を証明する ものです。大切に保管してください。 詳しくは本紙裏面の【保証規定】をご覧ください。

セットアップを始める前に必ずお読みください

- ●本製品を使わずにインターネットに接続できることを確認してください。その際、ご契 約のプロバイダーからの資料の指示に従って設定をおこない、接続をご確認ください。
- ●プロバイダーから配布されているPPPoE接続の接続ツール(フレッツ接続 ツールなど) がインストールされている場合はアンインストールしてくださ い。また、インターネットエクスプローラの[ツール]-[インターネットオプ ション]-[接続]タブで[ダイヤルしない]に変更してください。
- ●パーソナルファイアウォールやWindows標準のファイアウォールを利用して いる場合は、一時的にOFFにするか、許可する設定に変更してください。
- ●Yahoo! BBやCATV回線をご利用の場合は,本製品のセットアップ前に30分 以上モデムの電源を切ってください。

(この作業によりモデムが記憶している接続機器の情報を消去します。)

本製品を設置する



インターネットに接続する

点灯または点滅

パソコンの電源を入れる

点灯

2 ブラウザーソフトを起動 (Internet Explorer、Safariなど)

3. [かんたん接続]画面の指示にしたがつて設定

- ※ [かんたん接続] 画面が開かない場合は、アドレスバーに [http://192.168.0.1] と入力し、[簡単設定]→[かんたん接続]の順にクリックします。
- ※インターネットの画面が表示された場合は、自動的に設定完了しています。 インターネットをお楽しみください。



※プロバイダから指定された ユーザーIDと接続パスワード

が必要になる場合があります。 ※NTTフレッツシリーズの場合は、 @から後ろもすべて入力します。 ⇒[ステータス]画面が表示されたら、 セットアップは完了です。 インターネットをお楽しみください。

? インターネットに接続できない([お知らせランプ]が点滅)

以下の対処を確認後、【1 本製品を設置する】からやり直してください。 ●上記【セットアップを始める前に必ずお読みください】の内容をご

確認ください。 ●モデムの電源、本製品の電源が入っているかを確認します。またモデム と本製品をつないでいるLANケーブルがしっかりと奥まで差し込まれ ているかを確認します。

? 設定画面が開かない

以下の対処を確認後、【1 本製品を設置する】からやり直してください。

対処1 「ダイヤルしない」に設定する

①[Internet Explorer]画面の[ツール]メニューの[インターネットオプ ション]をクリックします。

②[接続]タブをクリックし、[ダイヤルしない]にチェックします。

対処2 セキュリティソフトの設定を変更する

セキュリティ関連のソフトウェアをインストールしている場合は、 セキュリティ関連のソフトウェアの機能を一部解除すると動作する場 合があります。詳しくはソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

対処3 PPPoEの広帯域接続を使って接続している場合、削除する

Windows 7/Vistaの場合: 「ネットワーク接続」で「ブロードバンド接続」 アイコンを削除

Windows XPの場合 Mac OSの場合

: 「ネットワーク接続」で「広帯域」の設定を削除 :システム環境設定内の「ネットワーク」で [PPPoEを使って接続する] にチェックされて

いないことを確認

? [お知らせランプ]が点灯している

設定画面を開き、お知らせの内容を確認します。 お知らせの内容により、以下の対処を確認してください。 (1)設定画面を開きます。(右記【本製品の設定画面の開き方】参照) ②[ステータス]をクリックし、[お知らせ内容]を確認します。

対処1 新しいファームウェアをダウンロードする

以下のURLより新しいファームウェアソフトをダウンロードし、インス トールします。ファームウェアのアップデート手順は「画面で見るマニュ アル」をご覧ください。 ⇒ http://www.iodata.jp/lib/

対処2 ファミリースマイルのライセンスを更新する

ファミリースマイルの無料期間は、利用開始日から一年間です。引き続 きファミリースマイルをご利用いただく際には更新ライセンスのご購入 が必要です。

ファミリースマイルの設定画面で、 5/セス順入 [ライセンスの購入] ボタンをクリックすると、弊社ショッピングサイト「ioPLAZA」 (http://www.ioplaza.jp/)から更新ライセンス(利用開始から一年間 有効)をご購入いただけます。

購入したライセンス番号を「ライセンス番号」に入力すれば、引き続き ファミリースマイルをご利用いただけます。

☆ 本製品の設定画面の開き方

設定画面では本製品の詳細な設定がおこなえます。 ①ブラウザーソフトを起動します。(Internet Explorer、Safari等) ②アドレスバーに[http://192.168.0.1]と入力します。

□□□で見るマニュアル」を見る

[画面で見るマニュアル]では本紙に記載されていない使い方や、詳細な 設定方法等を説明しています。

ダウンロードして、ご覧ください。 ▶ http://www.iodata.jp/lib/

△ パスワードを設定する

パスワードを設定すると、設定画面にログインする際にパスワード入力画 面が表示されます。パスワードは管理者以外が設定を変更できないように したり、誤って設定したりすることを防ぐためのものです。 パスワードを設定することをおすすめします。


①設定画面を開きます。(上記【本製品の設定画面の開き方】参照)

②[本体管理設定]→[システム設定]の順にクリックします。

③[新しいパスワード]、[パスワード再入力]に任意の半角英数字を入力します。 ※小文字・大文字の区別あり。

※記号の["][<][>][,][#][%][@][¥][:][/][?][+][=][;][*]は使用できません。 ※最大12文字まで。(文字未入力の場合は、パスワードなしに設定されます。)

④[設定]ボタンをクリックします。



※設定したパスワードを忘れた場合は、出荷時設定(パスワード未設定状態) に戻してください。出荷時設定への戻し方については、「画面で見るマニュ アル」をご覧ください。なお、他の設定内容も全て出荷時設定に戻ります。 予めご了承ください。

※設定画面にログインする際、ユーザー名には[admin]を入力してください。



net.USBとは、プリンターやDVDドライブなど様々なUSB機器をネット ワーク上で利用できる機能です。インストール手順、操作方法などについ ては、別紙「net.USBクライアント セットアップガイド」をご覧ください。


※本製品へのUSB機器の接続は、「net.USBクライアント」インストール後に おこなってください。

※接続するUSB機器の電源がACアダプターから供給できる場合は、 USB機器にACアダプターを取り付けてご使用ください。

※最大4インターフェイスまでのUSB機器を接続できます。

△ 他の機器とつなぐ

本製品のLANポート(1~3)に、他のパソコンやネットワーク家電 (DVD/ハードディスクレコーダー等)をつなぐことができます。



₩ 悪質サイトブロック ファミリースマイルを使ってみる

「悪質サイトブロック ファミリースマイル(以下ファミリースマイル)」は、 不適切なサイトの閲覧を制限し、安心してインターネットを利用できる フィルタリングサービスです。また本製品を通して接続されるパソコン、 ゲーム機、デジタル家電等を一括して設定することができ、家族みんなが 安心してインターネットをお使いいただけます。

※URLリストは、携帯電話キャリアで採用されているネットスター株式 会社のURLリストを使用しています。

※ファミリースマイルは一年間無償です。

ライセンスが切れると、本製品の「お知らせランプ」が点灯します。 (左記「「お知らせランプ」が点灯している」参照)

※本機能はルーターモード時のみ、ご利用いただけます。

ファミリースマイルの設定画面の開き方

以下の手順でファミリースマイルの設定画面を表示することができます。 ①ブラウザーソフトを起動します。(Internet Explorer、Safari等)

②アドレスバーに[http://192.168.0.1]と入力し、開きます。

③[ファミリースマイル]→[ファミリースマイル]の順にクリックします。



ファミリースマイルの設定方法

①設定画面を開きます。

(上記【ファミリースマイルの設定画面の開き方】参照)

②[ファミリースマイル]→[ファミリースマイル]の順にクリックします。

③[ファミリースマイルを利用する] にチェックします。

④ライセンス番号を入力します。

(ライセンス番号は本製品に貼られているシール上の12桁の英数字です。)

⑤[設定]ボタンをクリックします。

全体制限の場合

⑥[全体制限]または[個別制限]の制限レベルを設定します。

本製品に接続されるパソコン、ゲーム機等の 全ての機器に対しての制限を設定します。

①[全体制限]の制限レベルを選択します。 ②[設定]ボタンをクリックします。

本製品に接続される機器毎に、制限レベルを設定する ことができます。

①設定する機器の[MACアドレス]を入力します。 ※MACアドレスは、設定する機器(パソコンや ゲーム機など)の本体情報等で確認できます。 詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。 ②利用したい制限レベルを選択します。

③[反映]ボタンをクリックします。⇒[個別制限]に 表示されます。

個別制限の場合



※各制限レベルのフィルタリングルールは、「画面で見るマニュアル」 をご覧ください。

以上で「ファミリースマイル」が利用開始できる状態になります。

必ずお守りください

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。 ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

▼ 警告および注意表示

↑ 警告 この表示の注意事項を守らないと死亡または重傷を負うことがあります。

↑ 注意 この表示の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。



1 指示を守る

⚠ 警告

本製品を修理・分解・改造しない

火災や感電、やけど、故障の原因となります。

ぬらしたり、水気の多い場所で使用しない

火災・感電の原因となります。

- ・お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。 ・水の入ったもの(コップ、花びんなど)を上に置かない。
- 雷が鳴り出したら、本製品や電源ケーブルには触れない 感電の原因になります。
- 本製品を乳幼児の手の届くところに置かない 誤って飲み込み、窒息する恐れがあります。 万一、飲み込んだと思われる場合は、直ちに医師にご相談ください。
- 故障や異常のまま、つながない

本製品に故障や異常がある場合は、必ずつないでいる機器から取り外 してください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

ACアダプターや接続ケーブルは、添付品または指定品のもの以外を 使わない

ケーブルから発煙したり火災の原因になります。

AC100V(50/60Hz)以外のコンセントにつながない 発熱、火災の恐れがあります。

ケーブルにものをのせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加工などはしない 火災、感電の原因になります。

ゆるいコンセントにつながない

電源プラグは、根元までしつかりと差し込んでください。 根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントにはつながないでくだ さい。発熱して火災の原因になります。

電源プラグを抜くときは電源ケーブルを引っ張らない

電源プラグを持つて抜いてください。電源ケーブルを引っ張るとケーブル に傷が付き、火災や感電の原因になります。

添付のACアダプターや接続ケーブルは、他の機器につながない

添付の電源ケーブルおよびACアダプターは本製品専用です。 他の機器につなぐと、火災や感電の原因になります。

じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど、保温・保湿性の 高いものの近くで使わない

火災の原因になります。

熱器具のそばに配線しない

ケーブル被覆が破れ、火災や感電、やけどの原因になります。

煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントからプラグを抜く そのまま使うと火災・感電の原因になります。

本製品の取り付け、取り外し、移動は、必ずパソコン本体・周辺機器およ び本製品の電源を切り、コンセントからプラグを抜いてから行う 電源コードを抜かずに行うと、感電の原因になります。

注意

本製品を踏まない

破損し、ケガの原因となります。特に、小さなお子様にはご注意ください。

長時間にわたり一定箇所に触れ続けない

本製品を一定時間使用すると、本製品が熱く感じる場合があります。 安全設定機関の仕様に準拠するように設計されていますので、適切な 使用環境で安全面での問題は起こりません。

ただし、長時間にわたり一定箇所に触れ続けると、低温やけどを起こ す恐れがあります。

アフターサービス

ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。また、これらの 利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

お問い合わせについて

必ず以下の内容をご確認ください



ダウンロードした『画面で見るマニュアル』の [困ったときには]を参照



弊社サポートページのQ&Aを参照 → http://www.iodata.jp/support/



最新のファームウェア等をダウンロード

→ http://www.iodata.jp/lib/



それでも解決できない場合は、サポートセンターへ

電話: 050-3116-3017

※受付時間 9:00~17:00 月~金曜日(祝祭日をのぞく)


FAX: 076-260-3360

インターネット: http://www.iodata.jp/support/

< ご用意いただく情報 > 製品名 / パソコンの型番 / OS (Windows, Mac OS)

修理について

修理をご依頼される場合は、以下の要領でお送りください。



●氏名 ●住所 ●電話番号

PFAX 番号 ●メールアドレス ●症状 ※メモの代わりにWeb掲載の修理依頼書を 印刷してご利用いただくと便利です。

梱包は厳重に!

弊社到着までに破損した場合、有料修理と なる場合があります。

紛失をさける為 宅配便・書留ゆうパック でお送りください。

〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

- ●送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担とさせていただいております。
- ●有料修理となった場合は先に見積をご案内いたします。(見積無料) 金額のご了承をいただいてから、修理をおこないます。
- ●お客様が貼られたシール等は、修理時に失われる場合があります。
- ●保証内容については、保証規定に記載されています。
- ●修理品をお送りになる前に製品名とシリアル番号(S/N)を控えておいてください。

修理について詳しくは… http://www.iodata.jp/support/after/

シリアル番号(S/N)はユーザー登録およびソフトウェアのダウンロードの 際にも必要な場合があります。

●ユーザー登録 ⇒ http://www.iodata.jp/regist/

●ソフトウェア等のダウンロード ⇒ http://www.iodata.jp/lib/

↓ ここにシリアル番号(S/N)をメモしてください。(例:ABC0987654ZX)

※シリアル番号(S/N)は本製品裏面に貼られているシールに印字してある英数字です。

△ 本製品の廃棄について

本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがつてください。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用する ことを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に 近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明 書に従って正しい取り扱いをして下さい。

保証規定

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定(以下「本保証規定」といいま す。) に明示した条件のもとにおいて、お客様へのサービスとして、弊社製品(以 下「本製品」といいます。)の無料での修理または交換をお約束するものです。

1保証内容

取扱説明書(本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。)の注意書きな どに従った正常な使用状態で故障した場合には、本製品の外箱に明示した 期間、本保証規定の記載内容に基づき、無料修理または弊社の判断により 同等品への交換をいたします。

②保証対象

保証の対象となるのは本製品の本体部分のみで、ソフトウェア、付属品・消 耗品、もしくは本製品内にお客様が保存されたデータなどは保証の対象と はなりません。

③保証対象外事由

本保証規定に別途定める他、ハードウェア保証書をご提示いただきましても、 次の場合は無料修理または交換の対象となりません。この場合において、お 客様が修理を希望される場合には、修理が可能であっても有料修理となりま すので、修理費用を別途ご負担いただくことになります。

- 1)販売店等でのご購入日から保証期間が経過した場合(オークション等個人売買に てご購入された場合には、お客様自身のご購入日ではなく、最初に販売店等で購 入された日が保証期間の起算点となります。)
- 2)修理ご依頼の際、ハードウェア保証書のご提示がいただけない場合

- 3)ハードウェア保証書の所定事項(型番、お名前、ご住所、ご購入日など(但し、 ご購入日欄については、保証期間が無期限の製品は除きます。〕)が未記入の 場合または字句が書き換えられたおそれがある場合
- 4)火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、テロ、暴動、公害ま たは異常電圧などの外部的事情による故障もしくは損傷の場合 5)お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃などお取扱いが不適当なため生じた故
- 障もしくは損傷の場合 6)接続時の不備に起因する故障もしくは損傷または接続している他の機器やプログ
- ラム等に起因する故障もしくは損傷の場合 7)添付または弊社ホームページ(http://www.iodata.jp/)に掲載されている最新の 取扱説明書に記載の使用方法または注意書きなどに反するお取扱いに起因する
- 8)合理的使用方法に反するお取扱いまたはお客様の維持・管理環境に起因する故障 もしくは損傷の場合
- 9)弊社以外で改造、調整、部品交換などをされた場合
- 10)弊社が寿命に達したと判断した場合

故障もしくは損傷の場合

11)保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外で使用された場合 12)その他弊社が無料修理の対象外と判断した場合

1) 修理を弊社へご依頼される場合は、本製品とハードウェア保証書(ハード ウェア保証書が添付されていない製品の場合はお買い上げ時のレシート 等にかえることができます。以下同様です。)を弊社へお持ち込みくださ い。本製品を送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社から の返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。

- 2)発送の際は輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸 送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。 弊社は、輸送中の事故に関しては責任を負いかねます。
- 3) 本製品がハードディスク・メモリカード等のデータを保存する機能を有する製品で ある場合や本製品の内部に設定情報をもつ場合、修理の際に本製品内部のデータ は全て消去されます。弊社ではデータの内容につきましては一切の保証をいたしか ねますので、重要なデータにつきましては必ず定期的にバックアップとして別の記 憶媒体にデータを複製してください。
- 4) 当社が修理に代えて交換を選択した場合における本製品、もしくは修理の際に交 換された本製品の部品は弊社にて適宜廃棄処分しますので、お客様にはお返しい たしません。

⑤免責

本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存されたデ ータの毀損·消失などについて、弊社は一切の責任を負いません。重要なデータにつ いては、必ず、定期的にバックアップを取るなどの措置を講じて下さい。

また、弊社に故意または重過失のある場合を除き、本製品に関する弊社の損害賠償 責任は理由のいかんを問わず製品の価格相当額を限度といたします。

本製品に隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定に関わらず、弊社は無償にて当 該瑕疵を修理し、または瑕疵のない製品または同等品に交換いたしますが、当該瑕疵 に基づく損害賠償責任を負いません。

6保証有効範囲

弊社は、日本国内のみにおいてハードウェア保証書または本保証規定に従った保証 を行います。本製品の海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証も致しま せん。 Our company provides the service under this warranty only in Japan.

VCCI-B

1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部 または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは、法律で禁じられています。

- 2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に 関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使 用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなど に本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社 ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策 設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
- 3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。ま た、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予 めご了承ください。(This product is for use only in Japan, We bear no responsibility for anydamages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
- 4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。 国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
- 5) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

【商標について】

■I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。

●Windows Vista®およびWindowsロゴは、米国または他国におけるMicrosoft Corporationの 商標または登録商標です。

●Macintosh、Mac、Mac OS, Mac OSロゴおよびその商標は、米国Apple Inc.の登録商標です。 ●その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

デジタルライフの夢を拡げる

本社サポートセンター: 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 ホームページ: http://www.iodata.jp/support/